


Gebrauchs- anleitung



Code einstellen

1. Das Zahlschloss ist mit der Kombination **000** voreingestellt. Sollte es verstellt sein, so stellen Sie es auf **000** zurück. Öffnen Sie das Fach.
2. Der kleine Hebel auf der Rückseite des Schlosses ist auf **Position A** gestellt - dies ist die Grundeinstellung. Stellen Sie den Hebel auf **Position B**. Nun können Sie den neuen Code einstellen.
3. Stellen Sie den Hebel wieder auf **Position A**. Die neue Codenummer ist nun eingestellt.



Saubere Leistung

Code wiederfinden

1. Mit der dünnen Metall-Lamelle lässt sich der Code wiederfinden.


Der gelbe Teil wird links vom Zahlenrad eingesteckt (Art.Nr. Lamelle: 70-7520).



2. Stecken Sie die Lamelle vor das letzte Zahlenrad.

Drehen Sie es bis die Lamelle leicht in die Kerbe einrastet

Schieben Sie dabei das Plättchen hin und her, bis es auf der Drehachse leicht einrastet.



3. Wiederholen Sie die Schritte für die zweite Ziffer.

Für die erste Ziffer, probieren Sie alle Möglichkeiten durch, bis sich das Schloss öffnen lässt.

